



POMPE CENTRIFUGALE

MODEL:
SD-SC-SE



CARTE TEHNICA

Instrucțiuni de montaj, exploatare
și intretinere

POMPE CENTRIFUGALE SERIA SD-SC-SE



CALOR SRL

Tel/fax: 021/4114444; 4113614

www.calor.ro – calor@calor.ro

www.calorserv.ro – oferte.calor@calor.ro

pag. 1 din 4



Conditii de exploatare si instalare

Electropompele FORAS inversiune standard au urmatoarele caracteristici:

- Sunt destinate pomparii apei curate si a fluidelor care sunt neagresive d.p.d.v. chimic si mecanic fata de materialele din care sunt realizate pompele, non-explozive si avand o temperatura maxima de 90°C daca rotorul este metalic (fonta, alama, otel) sau 50°C daca rotorul este din plastic (noryl) sau daca exista garnituri;
- Trebuie instalate in locuri bine ventilate, protejate impotriva intemperiiilor si in conditii de temperatura ambientală de max. 40°C;
- Rotorul este orizontal (cu exceptia pompelor din gama MV), pompele fiind prevazute la baza cu cadru de fixare: din considerente de siguranta, se recomanda fixarea pompei cu ajutorul orificiilor prevazute in cadrul de baza; trebuie evitata montarea pompei cu motorul aflat sub corpul pompei;
- Nu trebuie pornite de mai mult de 5-30 ori pe parcursul unei ore, la intervale egale; cu cat puterea pompei este mai mare, cu atat numarul pornirilor trebuie sa fie mai mic;
- Presiunea maxima de lucru este: in cazul pompelor PE50-PL50/JR/JA60+120/JGR-JR/JX/PA/SE/SD/SC/RA/KB100 – 6 bar, in cazul pompelor PC/JA150+300/KM/KBKJ – 8 bar, in cazul pompelor PE80-100/PL80-100/MN/MO-MV – 10 bar, in cazul pompelor KB150+1500 – 11 bar.

Conductele

Conductele trebuie fixate si ancorate astfel incat sa nu transmita tensiuni sau vibratii catre pompa. Diametrul interior al conductelor depinde nu numai de lungimea acestora ci si de debitul necesar: diametrul trebuie ales astfel incat viteza fluidului sa nu depaseasca 1,4-1,5 m/s pe aspiratie si 2,4-2,5 m/s pe refulare; in nici un caz diametrul conductei nu trebuie sa fie mai mic decat diametrul racordului pompei.

Inainte de instalare trebuie verificat ca interiorul conductelor sa fie curat.

Conducta de aspiratie

- trebuie sa fie cat mai scurta posibil, fara blocaje sau schimbari bruste de directie;
- trebuie sa fie perfect etansa si sa reziste depresiunilor create in timpul aspiratiei pompei;
- trebuie montata cu o panta ascendenta catre pompa astfel incat sa se evite aparitia pungilor de aer care ar impiedica amorsarea pompei sau ar provoca dezamorsarea acesteia.

Pentru ca pompa sa functioneze, trebuie montata pe aspiratie o vana de capat cu sorb; in cazul pompelor autoamorsante, vana de capat cu sorb poate fi inlocuita cu o clapeta de retinere montata direct pe aspiratie. Pentru functionarea corecta a pompei, capatul conductei de aspiratie trebuie imersat in apa pe o adancime egala cu minim dublul diametrului conductei.

Conducta derefulare trebuie prevazuta cu o clapeta de retinere si cu o vana de reglaj. Clapeta, montata in amonte fata de vana, protejeaza pompa de fenomenul de lovitura de berbec si previne circulatia inversa a apei prin rotor in cazul opririi bruste a pompei. Vana de reglare se foloseste pentru reglajul debitului de fluid, inaltimii de pompare si puterii absorbite.

Pe conducta de refulare se monteaza un manometru. In cazul pompelor autoamorsante, pentru inaltimi de amorsare si aspiratie ridicate (mai mari de 5 m, dar mai mici de 9 m), conducta de refulare trebuie sa aiba un tronson drept vertical de minim 1 m.

Conexiunile electrice

Se aleg dimensiuni corespunzatoare pentru cablul electric de alimentare in functie de lungimea acestuia si de curentul electric de alimentare indicat pe placuta pompei: pregatiti capetele conductoarelor de alimentare si de legare la pamant astfel incat in momentul conectarii acestea sa nu scape atunci cand sunt fixate la placa de borne si la borna de impamantare.

Bransamentul electric trebuie realizat intotdeauna de catre personal autorizat, respectand normele in vigoare.

Conexiunile trebuie realizate conform cu diagrama de pe prima pagina si/sau din interiorul carcasei placii de borne. Realizati legatura pompei la pamant cu terminalul corespunzator. Asigurati-va ca retea de alimentare are un sistem de impamantare eficient si ca legarea la pamant a pompei este sigura.

In cazul unora dintre pompele monofazate, motorul dispune de un sistem incorporat de protectie termica automata.

Inainte de inceperea oricaror operatiuni de intretinere si/sau reparatii ale pompei, aceasta trebuie deconectata de la sursa de

alimentare cu energie electrica pt. ca este posibil ca aceasta sa porneasca brusc in cazul in care motorul s-a oprit prin actiunea sistemului automat de protectie.

In orice caz, atat pentru pompele trifazate cat si pentru cele monofazate, trebuie prevazuta o protectie electrica corespunzatoare (intrerupator magnetotermic si intrerupator diferential de curent de actionare nominal care nu depaseste 30



POMPE CENTRIFUGALE

MODEL:
SD-SC-SE

mA) in masura sa asigure o debransare omnipolara a retelei cu o distanta de declansare a contactelor de cel putin 3 mm. Ecartul maxim admis intre tensiunea de alimentare si valoarea nominala indicata pe placuta pompei este de $\pm 5\%$.

Pornirea

Inainte de pornirea pompei, verificati ca axul rotorului se roteste liber. Pt. aceasta, pompele mici sunt prevazute cu o scobitura pt. surubelnita, la capatul axului; daca acesta este blocat, introduceti surubelnita in aceasta scobitura si ciocaniti usor pt. a-l debloca.

Pompa se porneste numai dupa ce corpul acesteia precum si conducta de aspiratie sunt complet umplute cu lichid, prin orificiul prevazut pt. aceasta. Iniciu uncaz pompanut trebuie sa functioneze in sec.

In cazul pompelor trifazate, verificati ca rotorul se roteste in sensul corespunzator indicat de sageata de pe corpul pompei (in sens orar cand pompa este privita dinspre rotor); daca pompa se roteste in sens gresit, inversati cele doua faze de alimentare. Verificati ca pompa functioneaza la parametrii indicati pe placuta; in caz contrar, reglati din vana de pe conducta de refulare si/sau reglati presiunea de interventie a eventualelor presostatate.

Intretinere

Pompele nu necesita o intretinere speciala. Daca exista pericolul aparitiei inghetului in cazul opririi prelungite a pompei, corpul acesteia precum si conductele trebuie golite complet. Inainte de repornire, asigurati-va ca rotorul pompei nu este blocat din cauza depunerilor sau din alte cauze si umpleti complet cu lichid corpul pompei si conducta de aspiratie.

NOTA: INTOTDEAUNA DECUPLATI POMPA DE LA SURSA DE ALIMENTARE ELECTRICA INAINTE DE EFECTUAREA ORICAROR OPERATII DE INTRETINERE SAU REPARATII

DATE TEHNICE

MODEL		PUTERE NOMINALA		PUTERE ABSORBITA		I (A)		DEBIT (m ³ /h-L/MIN)							DNA	DNM
MONO	TRIFAZAT	kW	HP	kW		1x230V 50Hz	3x400V 50Hz	3	6	9	12	18	24	30		
				1-	3-			1x230V 50Hz	3x400V 50Hz	50	100	150	200	300	400	500
SE 150	SE 150 T	1.1	1.5	1.9	1.9	9.2	3.4	25	24.5	23.5	22.5	18.5	12.5	4	2°G	2°G
SE 200	SE 200 T	1.5	2	2.49	2.36	11.5	4.2	28.5	28	26.5	25	21	15	5.5	2°G	2°G
SE 300	SE 300 T	2.2	3	3.1	3.1	13.6	5.3	34	33.5	32.5	31.5	28	22.5	13.5	2°G	2°G

MODEL		PUTERE NOMINALA		PUTERE ABSORBITA		I (A)		DEBIT (m ³ /h-L/min)																DNA	DNM			
1-	3-	kW	HP	kW		1x230V 50Hz	3x400V 50Hz	0	3	6	9	12	15	18	24	30	36	42	48	54	60	72	84			96		
MONO	TRIFAZA			1-	3-			1x230V 50Hz	3x400V 50Hz	0	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	COLOANA APA (m)	
SD 80/2	SD 80/2 T	0.59	0.8	0.83	0.7	2.9	1.3	9.5	9.4	9.2	8.5	7.3	6	4.7												2°G	2°G	
SD 100/2	SD 100/2 T	0.74	1	0.92	1.05	4.3	2.3	12.6	12.5	12.3	11.5	10.3	9.3	7.5													2°G	2°G
SD 150/2	SD 150/2 T	1.1	1.5	1.85	1.8	8.8	3.3	12.3				12.2	11.9	11.3	11	10.2	9.1	7.7	6								2°G	2°G
SD 200/2	SD 200/2 T	1.65	2.2	2.1	2.1	10	3.9	13.8				13.6	13.3	13.1	12.4	11.6	10.6	9.4	7.8	6							2°G	2°G
SD 100/2	-	0.74	1	1.23	-	6	-	17.5	17.5	17.5	16.7	15.2	13.2	10.5													2°G	2°G
SD 150/2	SD 150/2 T	1.1	1.5	1.78	1.65	8.5	3	21.5				21.5	20.8	19.2	17.5	15.3	13.8										2°G	2°G
SD 300/3	SD 300/3 T	1.65	2.2	2.35	2.15	11	3.6	14.3				14.2	14.2	13.8	11.8	11.7	9.8	7.8	4.8								3°G	3°G
SD 300/3	SD 300/3 T	2.2	3	3.3	2.9	15	4.9	17.5				17.5	17.5	17.2	16.4	15.3	14.2	12.3	9.9	7.5							3°G	3°G
-	SD 400/3 T	3	4	-	4	-	6.7	21.5				21.5	21.5	21.4	20.6	18.9	16.9	17.7	15.9	13.5	8.3						3°G	3°G
SD 450/4	SD 450/4 T	3	4	3.7	3.6	18	6.2	13.5							14.3	14.1	13.9	13.4	12.8	12.1	10.3	8.3	6.1				4°G	4°G
-	SD 550/4 T	4	5.5	-	5.05	-	8.8	17							17.5	17.3	17.1	16.8	16.3	15.7	14.4	12.2	10				4°G	4°G

CALOR SRL

Tel/fax: 021/4114444; 4113614

www.calor.ro – calor@calor.ro

www.calorserv.ro – oferte.calor@calor.ro



POMPE CENTRIFUGALE

MODEL:
SD-SC-SE

MODEL		PUTERE NOMINALA		PUTERE ABSORBITA		I (A)		DEBIT (m ³ /h-1/min)							DNA	DNM
1-	3-	kW	HP	1-	3-	1x230V 50Hz	3x400V 50Hz	8	12	18	24	30	36	42		
MONO	TRIFAZAT			1-	3-			1x230V 50Hz	3x400V 50Hz	100	200	300	400	500	600	700
SC 300	SC 300 T	2,2	3	2,95	2,84	13,5	5,1	26	25	23	20	16	10,5		3"G	2"G
SC 400	SC 400 T	3	4	4,8	4,2	20,5	7,6	31,8	31,6	28,7	27,8	23	18,6	12,3	3"G	2"G
	SC 550 T	4	5,5		5,1		10	37	37	35,5	33	29,4	25	19	3"G	2"G

DIMENSIUNI

MODEL	DIMENSIUNI (mm)										AMBALAJ (mm)			GREUTATE	
	A	B	C	D	E	I	Ø	H1	H2	A	R	N	L	M	Kg
SE 150	57	52	370	200	160	215	9,5	110	280	2"	2"	300	390	230	22
SE200	57	52	370	200	160	215	9,5	110	280	2"	2"	300	390	230	24
SE300 M	57	52	410	200	160	215	9,5	110	282	2"	2"	300	430	230	32
SE 300 T	57	52	370	200	160	215	9,5	110	280	2"	2"	300	390	230	26
SD 150	145	73	400	200	160	215	9,5	110	275	3"	3"	290	430	250	24
SD 200	145	73	400	200	160	215	9,5	110	275	3"	3"	290	430	250	27
SD 300 M	145	73	452	200	160	215	9,5	110	275	3"	3"	290	480	250	33,5
SD 300 T	145	73	400	200	160	215	9,5	110	275	3"	3"	290	430	250	27,5
SD 400	145	73	452	200	160	215	9,5	110	275	3"	3"	290	480	250	34
SD 154	145	73	400	200	160	215	9,5	110	280	4"	4"	290	430	250	27
SD204	145	73	400	200	160	215	9,5	110	280	4"	4"	290	430	250	30
SD 304 M	145	73	452	200	160	215	9,5	110	280	4"	4"	290	480	250	36,5
SD 304 T	145	73	400	200	160	215	9,5	110	280	4"	4"	290	430	250	30,5
SD 404	145	73	452	200	160	215	9,5	110	280	4"	4"	290	480	250	37
SC 80	102	43	315	180	140	190	9,5	97	247	2"	2"	270	325	210	14
SC 100	102	43	315	180	140	190	9,5	97	247	2"	2"	270	325	210	14,6
SC 120	102	43	315	180	140	190	9,5	97	247	2"	2"	270	325	210	17,3
SC 152	105	70	385	240	190	240	14	126	306	3"	2"	360	400	270	27,2
SC 202	105	70	385	240	190	240	14	126	306	3"	2"	360	400	270	28
SC 300 M	105	70	425	240	190	240	14	126	306	3"	2"	360	460	270	34,5
SC 300 T	105	70	385	240	190	240	14	126	306	3"	2"	360	400	270	28,5
SC 400 M	105	70	445	240	190	240	14	126	306	3"	2"	360	460	270	38,7
SC 400 T	105	70	425	240	190	240	14	126	306	3"	2"	360	460	270	33,2
SC 550 T	105	70	445	240	190	240	14	126	306	3"	2"	360	460	270	38,7

