

Manual utilizare - pompa manuala incarcare instalatie

Descrierea produsului:

Pompa manuala pentru incarcare instalatie este pompa portabila cu actionare manuala pentru introducerea substantelor chimice in instalatiile termice. Asigura incarcarea sistemului la presiuni de pana la 2,5 bar. Este realizata din PVC special rezistent la compusii chimici ai antigelurilor, pasivizatorilor si inhibitorilor de coroziune si zgomot. Poate fi cuplata rapid la sistemul care necesita incarcare prin intermediul unui racord 1/2". Echipamentul integreaza un furtun armat cu lungimea de 80cm, robinet de incarcare si supapa de sens. Capacitatea rezervorului poate fi de 5 litri sau 8 litri, iar forma compacta a echipamentului il face foarte usor de manevrat.

Indicatii de exploatare:

1. Desurubati pompa prin manerul ei, invartind spre stanga.
2. Turnati lichidul pe care doriti sa il incarcati in instalatie. Capacitatea maxima este de 5 litri sau 8 litri functie de model, restul volumului lasati-l liber cu aer pentru a se putea forma presiunea necesara.
3. Puneti manerul inapoi pe pompa si insurubati-l. Atentie: Pompa nu poate functiona daca manerul nu este insurubat bine!
4. Verificati ca robinetul de incarcare de pe furtunul de racordare sa fie inchis (pozitia manerului este perpendiculara pe furtun).
4. Apasati manerul pompei (aprox. 15 ori) pentru a se forma presiune. In caz de suprapresiune (peste 2,5 bari) supapa de siguranta se deschide automat.
5. Racordati furtunul la instalatie prin intermediul conectorului cu filet interior de 1/2"
6. Deschideti robinetul de incarcare pentru a permite umplerea sistemului. Cand presiunea din sistem va fi mai mare decat cea din pompa lichidul nu va mai parasii rezervorul fiind necesara cresterea presiunii prin actionarea manerului.
7. Sistemul este dotat cu o supapa de sens care nu permite lichidului din instalatie sa patrunda in rezervorul pompei, chiar daca presiunea din rezervorul acesteia este mai mica decat cea din circuitul incarcat.
8. Golirea rezervorului pompei se face cand acesta nu mai este sub presiune. Invertiti cu atentie manerul pompei spre stanga pentru ca eventualul aer ramas sub presiune sa iasa afara. Numai dupa aceasta se poate scoate complet capacul. Goliti lichidul ramas. Dupa fiecare folosire clatiti bine, curatati si lasati vasul deschis pentru a se usca. Depozitati in locuri curate.

ATENTIE!

- Opriti imediat procesul de pompare daca pe supapa de siguranta apare semnul rosu.
- Pentru incarcare folositi doar produsele CHEMSTAL recomandate in conformitate cu normele de utilizare indicate in fisele tehnice de securitate ale acestora.
- Temperatura maxima in timpul folosirii pompei nu trebuie sa depaseasca 40°C.
- Inainte de fiecare utilizare verificati functionalitatea pompei si a supapei de siguranta (trebuie sa se poata trage usor in afara). Pentru aceste verificari va sugeram sa folositi apa.
- Nu faceti niciun fel de modificari pompei. Schimbarea partilor defecte trebuie efectuata de un specialist. Folositi numai piese de schimb originale.