



CARTE TEHNICA

Instructiuni de montaj, exploatare si intretinere

REZERVOARE PENTRU STOCAREA APEI CALDE SERIILE ACZ

DIN ACESTE REZERVOARE ESTE INTERZIS SA SE TRAGA APA CU POMPE SAU GRUPURI DE POMPARE DEOARECE SE CREEAZA DEPRESIUNE IAR SUDURILE CEDEAZA.



DATE TEHNICE

Aceste modele sunt in variante izolate sau neizolate, codul pentru izolate fiind cel inscris in tabel, iar pentru cele neizolate se adauga un E la sfarsitul codului celor izolate (ex. pentru modelul ACZ 300: **ZANACZZ300E**).

Temperatura maxima de acumulare este de 60°C.

Presiunea maxima de lucru este 6 atm.

LITRI	DIMENSIUNI mm								RACORDURI ac-af	GREUTATE	
	A	B	C	ØD	H	H1	L	N		ACZ	ACZE
200	295	685	1195	450	1380	655	1270	185	1"1/4	35	40
300	310	700	1215	550	1410	755	1320	205	1"1/4	45	50
500	345	735	1485	650	1710	850	1600	240	1"1/4	80	85
750	370	860	1610	750	1855	945	1740	260	1"1/2	100	110
1000	375	915	1915	800	2170	990	2060	270	1"1/2	125	135
1500	435	955	2055	950	2400	1155	2235	315	2"	200	210
2000	450	1040	2070	1100	2450	1285	2305	350	2"	235	250
2500	510	1100	2180	1200	2540	1375	2410	380	2"	285	300
3000	520	1110	2190	1300	2570	1460	2450	400	2"	300	315
4000	570	1240	2440	1400	2855	1565	2720	440	2"1/2	475	495
5000	580	1250	2450	1600	2895	1780	2780	470	2"1/2	565	580

ac - apa calda

ar - apa rece

ep - intrare de la schimbatorul de caldura Ø 1"1/4

up - iesire catre schimbatorul de caldura Ø 1"1/4


r - recirculare (Ø 3/4" pana la 1000 l; Ø 1"1/4)


sc - golire

a - anod de magneziu Ø 1"1/4

t - termometru Ø 1/2"


ts - termostat Ø 1/2"



SCHEMA RECOMANDATA DE MONTAJ


ac – apa calda
af – apa rece
ep – intrare de la schimbatorul de caldura
up – iesire catre schimbatorul de caldura
r – recirculare
sc – golire

- AA – Atenuator de socuri in cazul discontinuitatii fluxului de apa (UNI 9182 Art.15)
- AMS – Anod de magneziu – la cerere (DIN 4753 si pr EN 12897)
- M – Manometru
- MT – Impamantare (L 49/90 Art. 7.2)
- RP – Reductor de presiune de apa (daca este necesar)
- T – Termometru
- TS – Termostat
- VA – Dispozitiv de aerisire automata
- VE – Vas de expansiune
- VS – Supapa de siguranta



PROTECTIA CATODICA IMPOTRIVA COROZIUNII

Pentru protectia completa impotriva coroziunii, unul sau mai multi anozii de magneziu sunt fixati in interiorul boilerului, dat fiind ca pot aparea imperfectiuni oricat de mici, dar din pacate inerente, in timpul tratamentului intern la care sunt supuse boilerule.

In timp ce anodul se dizolva incet, el da nastere unui curent slab care protejeaza vasul impotriva coroziunii electrochimice. Durata de viata a anozilor este influentata de mai multi factori: calitatea apei, consumul zilnic de apa, conditiile de functionare, imbinarile dintre diferite metale, uzura mecanica, tipul stratului interior si imperfectiunile sale inevitabile. In functie de acesti factori, anodul poate dura de la cateva luni la 15 ani.



Anozii cu care sunt prevazute boilerule ZANI sunt dimensionati si pozitionati astfel incat sa garanteze protectia suprafetelor interne ale vasului pentru o perioada de cel putin 2 ani.

ATENTIUNE!

1. Instalati intotdeauna boilerul astfel incat accesul la anozii sa se realizeze cu usurinta, iar inlocuirea lor sa se faca fara greutate.
2. Protectia anti-coroziiva nu trebuie sa fie afectata sau sa devina ineficienta din cauza asamblarii eronate a elementelor de incalzire din metale nobile, cum ar fi rezistorii de incalzire si/sau serpentinele. Aceste accesorii trebuie instalate folosind cuplajele izolante, astfel incat sa fie protejate din punct de vedere electric de rezervor si de capac. Nu trebuie sa existe conexiuni intre aceste accesorii si mansoanele de cuplare. In ceea ce priveste ansamblul izolant al oricaror rezistori electrici, asigurati-va ca:
 - a) partile componente ale corpului de incalzire care sunt bune conductoare de electricitate sunt protejate impotriva oricarui contact direct.
 - b) Vasul si tubulatura din metal conectata la acesta (nu se permite folosirea tevelor din material plastic in acest caz) sunt legate la terminalele conductorului la impamantare (EN 60335-2-21/A3)

Anozii trebuie sa fie inlocuiti de catre specialisti, care vor realiza si curatarea periodica in interiorul vasului. Din motive de igiena, acest lucru trebuie facut cel putin o data pe an.

Un efect secundar al protectiei anti-coroziive il reprezinta depozitele calcaroase din zona micilor imperfectiuni datorate tratamentului, in special in zonele sudate si a orificiilor din mansoanele de cuplare.

Interiorul vasului trebuie curatat cu jet de apa, fara interventii mecanice de indepartare a depunerilor mai sus mentionate, avand in vedere ca acestea nu reprezinta un pericol din punct de vedere fiziologic, ci sunt chiar benefice, diminuand procesul de coroziune si, astfel, consumul anodic. Pe de alta parte, depozitele calcaroase au un efect negativ asupra capacitatii termice a serpentinei; de aceea, serpentina trebuie curatata periodic.

REFERIRI NORMATIVE

Informatii si cele mai importante reguli care trebuie aplicate pentru a respecta prevederile LEGII si NORMELOR TEHNICE conform ART. 7 din L46/90 :

ACUMULARE DE
APA CALDA

(D.P.R. 412/93 ART. 5.7) ...generatoarele de caldura destinate producerii centralizate de apa calda pentru uz menajer pentru un nr. mai mare de utilizatori de tipul celor casnici trebuie sa fie dimensionate conform normelor tehnice UNI 9182, dispunand de un sistem de acumulare de apa calda cu o capacitate adecvata ...

(UNI 9182 ART. 9.3.1) ... dimensionarea vasului de acumulare trebuie facuta in functie de necesarul total de apa pe perioada de maxima folosire, in functie de durata perioadei de preincalzire si de temperatura apei reci, a apei calde distribuite si a apei acumulate.

APA
DE ALIMENTARE

Proprietatile apei potabile de alimentare trebuie sa fie conforme legii nr. 80/778/CEE.

LOVITURA
DE BERBEC

Eventualele " Lovituri de berbec" provocate de opriri bruste sau instantanee ale fluxului de apa pot produce "UNDE DE PRESIUNE" astfel incat sa dea nastere unor defectiuni grave si/sau rupturi ; de aceea ...(UNI 9182 Art. 15)... toate retelele de distributie a apei reci si calde trebuie prevazute cu dispozitive de amortizare a loviturilor de berbec, putand fi de tip mecanic (cu arc) sau de tip hidropneumatic (cu perna de aer permanenta sau reincarcabila).

GENERATOARE
SEPARATE

(DPR 412/93 Art. 5.6)... producerea centralizata de energie termica necesara climatizarii pe timp de iarna in incaperi ca si producerea de apa calda pentru uz menajer pentru mai multi utilizatori trebuie realizata cu ajutorul a doua generatoare de caldura separate...

INSTALATIE DE
IMPAMANTARE

(L 36/90 Art. 7.2)... instalatiile electrice, in mod special, trebuie prevazute cu instalatii de impamantare si cu intreruptoare diferentiale cu inalta sensibilitate sau de alte sisteme echivalente de protectie...

PROTECTIE
CATODICA

ANOZII nostrii sunt produsi pe baza unui anumit tip de Magneziu – AZ 63 ce poate garanta CARACTERUL INOFENSIV din punct de vedere FIZIOLOGIC, POTENTIALUL ELECTRODULUI ($\leq - 0,9$ V) si PROCENTUL DE PIERDERE DE MASA (≤ 30 g \cdot m⁻²·d⁻¹) in conformitate cu normele DIN 4753 - 6 si pr . EN 12897.

RECIRCULARE

(UNI 9182 Art. 9.5)... cantitatea maxima admisibila de apa care iese de la robinet inainte ca apa calda sa fie furnizata in conditiile de debit si de temperatura prescrise, este de 1,5 litri. Deoarece acest fapt se verifica in cazul retelelor de distributie centralizata, este absolut necesar sa se prevada o retea de retur care sa permita apei sa fie in continua miscare si sa se evite astfel consecintele pierderilor de caldura in cazul stagnarii acesteia.

Reteaua de recirculare poate fi evitata cand :

- consumul de apa calda este continuu sau cu intreruperi de doar cateva minute la inceput ;
- distribuitorul de apa calda serveste numai pentru umplerea vaselor sau a cazanelor de capacitate mare ;
- distributia de apa calda nu are o crestere totala mai mare de 50 m.

TEMPERATURA
DE DISTRIBUTIE

(DPR 412/93 Art. 5.7)... generatoarele de caldura destinate producerii centralizate de apa calda pentru consumul casnic trebuie calculate astfel incat temperatura apei, masurata in punctul de intrare in retea de distributie sa nu depaseasca $48^{\circ}\text{C} + 5^{\circ}\text{C}$ toleranta.

TEMPERATURA
DE ACUMULARE

(UNI 9182 Apendice L) Chiar daca legea prevede o temperatura de acumulare de pana la 65°C , se recomanda a nu se depasi 60°C din motive de economie energetica si de limitare a precipitatelor calcaroase si a fenomenelor de coroziune electro – chimica ; pentru a nu se depasi aceasta temperatura optima este bine ca respectiva capacitate a boilerului sa fie corect aleasa.

TRATAMENTE

Pe langa obiectivele de igienizare, apa va fi tratata pentru a fi in echilibru (nici dura si nici agresiva), conform diagramei lui TILLMANN (apendice R – UNI 9182).

SUPAPA
DE SIGURANTA

(ISPSESL - Culegerea R – Cap. R. 1.A)... in cazul aparatelor de incalzit pentru apa destinata consumului sistemul de expansiune pentru protectia recipientului este prevazut cu o supapa de aerisire, intelegandu – se prin aceasta o supapa cu contragreutate sau cu arc al carui orificiu sa aibe un diametru in mm nu mai mic de $V \cdot 5^{-1}$ (unde V = volumul in litri al aparatului de incalzit) sau minim de 15 mm. Supapa amintita va fi calibrata la o presiune care sa nu fie mai mare decat presiunea maxima de functionare a aparatului).

VASUL DE
EXPANSIUNE

Apa nu poate fi comprimata, iar atunci cand se incalzeste ea isi mareste volumul. Pentru a se evita descarcarile continue ale supapei de siguranta, ca si solicitarile continue si periculoase ale boilerului, este necesar un vas de expansiune de tipul inchis cu membrana alimentara care sa aibe o capacitate adecvata si o presiune de preincarcare apropiata de cea a apei din amonte de boiler ; se recomanda un vas de expansiune care sa aibe o capacitate nu mai mica de 10% din cea a boilerului.